

使用上の注意

○適水水槽・水量を守ってご使用ください。また、魚の量、水槽の設置場所、水質等の諸条件により効果に差が出る場合があります。



安全にお使いいただくために

お使いいただく前に説明文をよく読み、ご理解いただいてからお使いください。


- 本製品は観賞魚飼育専用です。他の目的では使用しないでください。
- セット時、魚の出し入れ、点検、掃除など水中に手を入れるときは、必ずすべての電源を切ってください。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。

底砂利に関する注意

※本体を開ける際は横に傾けないでください。本体の底砂利がこぼれる場合があります。
※ろ材と上部カバーを本体に戻す際、本体の底砂利が平らでない状態で乗せると上部カバーがはまりません。


設置例

- ①チューブにエア量調節パーツを差し込んで、チューブの両端にアダプターを差し込んでください。入れにくい場合は水にぬらして行ってください。※チューブのねじれ、つぶれ、折れ曲がり
に注意して使用してください。
- ②水作エイトコアミニとエアポンプ（別売）を、①のチューブで繋げます。
- ③水作エイトコアミニを水槽内に設置して、電源プラグを電源コンセントに差し込みます。
※エアポンプは必ず水面より高い位置に設置してください。




日常のお手入れ

- ろ材は定期的に水洗い・交換してください。ろ材が目詰まりすると、ろ過能力が低下することがあります。
- ろ材の水洗いは、枠から外さないで飼育水で軽くすすぐ程度にしてください。水道水での水洗いは、塩素などの影響でろ材に定着した微生物が減少し、水質が悪化する場合があります。また、洗剤は絶対に使用しないでください。
- ろ材の交換と水換えは別々に行ってください。同時に行くと水質が急変し、魚などが衰弱したり死んでしまう場合もあります。
- 気泡の様子を確認してください。



メンテナンス

- ① 本体側面にあるストッパーを押し込んでください
- ② 本体から、上部カバーを外します※水槽に設置したままでも取り外せます
- ③ 上部カバーからろ材を外します
- ④ ろ材を洗います



交換ろ材の取り替え方

1. 上部（本体）カバーのストッパーを押しながら汚れたろ材を外します。
2. 上部カバーのツメからろ材を外します。
3. エイトコアの上部カバーのツメに新しいろ材を付けます。本体の底砂利を平らにならしてから乗せます。
4. 本体ケースに上部カバーをカチッとハマるまで押し込みセットしてください。

- ろ材の交換は専用の「水作エイトコアミニ 交換ろ材」をご利用ください。
- プラストンの交換は「プラストンミニ」をご利用ください。
- ※サイズをお間違えのないようにお買い求めください。
- ・本製品は、別売のエアポンプと付属のスリムチューブを接続することで作動します。
- ・製品改良のため、仕様・デザインなど、断りなく変更することがあります。ご了承ください。