

使用上の注意

- 一部の砂を掘り返す習性のある観賞魚には使用できません。
- 細かい砂を使用する場合は市販のウールマットを底面プレートの上にセットしてから砂を敷くようにしてください。

安全にお使いいただくために




お使いいただく前に説明文をよく読み、ご理解いただいてからお使いください。

- 本製品は観賞魚飼育専用です。他の目的では使用しないでください。
- セット時、魚の出し入れ、点検、掃除など水中に手を入れるときは、必ずすべての電源を切ってください。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。

使い方

取付サイズ



スクエアタイプ

ハーフタイプ

連結可能な機種


- 水作エイトコアS/M
- 水作ボトムフィルター各種
- ※ハーフタイプはエイトコアMには接続できません。
- ※取り付け方法は各機種の取扱説明書をご確認ください。



セット方法


プレート凸部を凹部にしっかりとはめてから水槽にセットしてください。

水作エイトコアと接続したときの水の流れ概念図



使用できるプレート最大枚数

※スクエアタイプ



- ・本製品は単独では使用できません。別売の水作エイトコア S/M もしくは水作ボトムフィルターと接続し、砂利を敷いた水槽でご使用ください。※ハーフタイプはエイトコア M には接続できません。
- ・製品改良のため、仕様・デザインなど、断りなく変更することがあります。ご了承ください。