

安全にお使いいただくために

注意 お使いいただく前に説明文をよく読み、ご理解いただいてからお使いください。

- 本製品は水棲生物飼育専用です。他の目的には使用しないでください。
- セット時・魚の出し入れ・点検・メンテナンスなど水中に手を入れるときは必ずすべての電源を切ってください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。

注意 ■本製品には必ず観賞魚用の底砂もしくはろ材が必要になります。(はじめからメダカの天然発泡サンドがセットされています) ■一部の底砂を掘り返す習性のある観賞魚の飼育には適していません。■底面プレートのスリット部分をすり抜けるような細かい砂やろ材を使用する場合は市販のウールマットをプレート上にセットしてから底砂やろ材をセットしてください。

取付サイズ



エアリフト式 底面+水中フィルター

セット内容



本体フィルター



セットの方法


- ①本体ケースより各部品を取り出してください。※本製品には付属のフタは使用しません。
- ②プラストン接続パーツを底面プレートの接続部分に差し込んでから軽く回して抜けないようにセットしてください。※取付部分は[内][外]それぞれ1ヶ所あります。
- ③プラストン接続パーツにスライド接続パーツを上からかぶせるようにし、軽く回して抜けないようにセットしてください。
- ④スライドパイプ接続パーツにスライドパイプを差し込み先端部に吐出口Rをセットしてください。
- ⑤別売のエアチューブの一方をL型ジョイントに差し込んでください。
- ⑥底面プレートの上に付属の底砂を軽く洗浄してから2~4cm程度の厚さになるように本体ケース内にセットしてください。底砂は飼育する魚種や飼育環境によってお好みの底砂やろ材に変更することも可能です。
- ⑦エアチューブのもう一方を別売のエアポンプに接続してください。
- ⑧底砂が舞い散らないように静かに水を注ぎエアポンプの電源プラグを電源コンセントに差し込むと作動します。吐出口Rは水面と同じか少し高い位置にセットすることをおすすめします。



注意

エアポンプは水面より高い位置に設置してください。水面より低い位置に設置すると水槽内の飼育水がエアポンプに逆流することがあります。

メダカ鉢・
小型飼育容器用



日常のお手入れ

●底砂/ろ材メンテナンス

本体ケースごとに取り出し飼育水で軽くゆすぎ洗いをするか、別売のプロホースなどの観賞魚用クリーナーを使用して定期的にクリーニングを行ってください。底砂/ろ材に大量の老廃物が溜まるとろ過能力が低下する場合があります。

●プラストン

エア量が減ったり気泡が大きくなった場合はプラストンを交換してください。プラストンが目詰まりすると気泡が出なくなりろ過能力が低下する場合があります。



吐出口側



パイプの高さ調整

2本のパイプを組み合わせることで高さ調節ができます。パイプを左右に回し、ゆるくなる箇所で任意の高さに調節、ふたたび左右に回して、きつくなる箇所で固定します。スライドパイプ(細)と吐出口Rのみで使用することも可能です。

本製品は別売のエアポンプとエアチューブを接続してご使用ください