


安全にお使いいただくために

⚠ 注意 お使いいただく前に説明文をよく読み、ご理解いただいてからお使いください。

■本製品は水棲生物飼育専用です。他の目的には使用しないでください。■水中に手を入れるときは必ずすべての電源を切ってください。■幼児の手の届かない場所に保管してください。■スクレーパーの先端が鋭利になっていますのでご使用時にはご注意ください。■ふき取る際は、水槽面とコケクロスの間に砂利や異物のないことを確認してからご使用ください。そのままの状態で作業すると水槽面にキズを付けることがあります。特に底砂利の周辺のコケをふき取る場合はご注意ください。■水槽のシリコン部分での使用は避けてください。水槽を破損する恐れがあります。■必ずコケクロスに水を含ませてからご使用ください。特に乾いた水槽面のコケや汚れをふき取る際は、強くこすると摩擦熱が生じることがあります。■コケクロスは水に溶けません。ご使用後はトイレ等には流さず、可燃物として処理してください。■高温や火気のある付近でのご使用は避けてください。

コケクロスが取り替えでき、コケをスッパリふき取ります

- 広い範囲のコケを取ることができる特大ヘッドで、大きい水槽に最適。
- 弾力のあるヘッドが水槽面にしっかりフィットして、コケや汚れをキャッチ。
- 取ったコケはコケクロスに吸収され、水槽内へのまき散らしを防止します。



<内容物> グリップ(スクレーパー付)、ヘッド、コケクロス(2枚)


ご使用方法

- ① ヘッドにコケクロスを設定して、グリップに取り付けます。(セット方法参照)
- ② 水槽のガラス面やアクリル面に清掃面をあて、コケをふき取ります。
- ③ 清掃面にコケが付いたら、コケクロスを裏返して新しい面を使用します。
コケクロスは両面使用できます。
- ④ コケを取り終わったコケクロスはヘッドから取り外し、捨ててください。

コケクロスのセット方法



- ① 付属のコケクロスは二つ折りのまま使用します。(※1)



- ② コケクロスをヘッドにあて、角を折り返します。



- ③ 4ヶ所が均等になるように、コケクロスをストックに押し込んでください。




- ④ コケクロスを設定したヘッドを本体に取り付けて完成です。

取り外し方



ヘッドは写真のように取り外してください。



ヘッドベースとヘッドカバーを取り外して、掃除をすることができます。

<スクレーパー> こびりついた頑固なコケはスクレーパーで削り取ることができます。スクレーパー使用時、水槽の角などでヘッドが邪魔になる場合は、ヘッドを取り外して使用してください。
※シリコン部分(水槽の角等)には、傷つける恐れがありますので使用しないでください。
※アクリル水槽は傷がつく恐れがありますので、スクレーパーの使用は避けてください。

次からは交換用として別売りの「コケクロス」または「コケクロスハーフ」をご利用ください。

(※1) 交換用コケクロスのサイズについて

「11.5×23.0cm」のコケクロスをご使用の場合は二つ折りにして使用します。

「11.5×11.5cm」のコケクロスハーフの場合はそのまま使用します。