

使用上の注意

- 水槽とホース先端の落差がない場合は使用できません。
- 全長 10 mm以下のちいさな魚がいる水槽では魚を吸い込まないようにご注意ください。

安全にお使いいただくために


お使いいただく前に説明文をよく読み、ご理解いただいてからお使いください。



注意

- 本製品は水棲生物飼育専用です。他の目的では使用しないでください。
- 水中に手を入れるときは、必ずすべての電源を切ってください。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。また子供のおもちゃにしないでください。

各部の名称



ご使用方法



- ①水槽用クリップを使用してストレーナーの先端を飼育水を抜きたい水位に固定してください。



- ②アヒル弁カバー部がバケツ内に収まるようにしてからサクションポンプを1～2回強くにぎると排水がスタートします。
- ※排水中に砂や魚、水草などが吸い込まれないようご注意ください。
- ※作業中にバケツの水があふれないようご注意ください。
- ※水槽からホース先端は10cm以上の落差が必要です。

- ③使用後はホース内の水を抜ききってから直射日光の当たらない場所で保管するようにしてください。

※アヒル弁部分が硬化・変形していると排水スタートがしづらくなる場合があります。その場合は別売の「交換用アヒル弁」と交換してください。