

使用上の注意

- 本製品にはホース部分は含まれておりません。市販の水道ホース（内径 15 mm）を別途お買い求めください。
- 水槽とホース先端の落差がない場合は使用できません。
- 全長 10 mm以下のちいさな魚がいる水槽では魚を吸い込まないようにご注意ください。

安全にお使いいただくために

お使いいただく前に説明文をよく読み、ご理解いただいてからお使いください。



- 本製品は水棲生物飼育専用です。他の目的では使用しないでください。
- 水中に手を入れるときは、必ずすべての電源を切ってください。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。また子供のおもちゃにしないでください。

各部の名称



ご使用方法

- ①市販の水道ホースを飼育環境にあわせた長さにカットし、サクシオンポンプセットに繋げてください。水道ホースは内径 15mmの柔らかい素材のものを使用してください(写真1)。
- ②ホースの給水側に吸い込み口カバーを取り付けてください(写真2)。また必要に応じて弁カバーの先にホースを繋げて延長することができます(写真3)。
- ③固定用クリップを使用して吸い込み口カバーの先端を飼育水を抜きたい水位に固定してください(写真4)。
- ④弁カバーもしくはホース先端をバケツもしくは排水する場所に収まるようにしてからサクシオンポンプを数回強く握ると排水がスタートします(写真5)。
※排水中に砂や魚、水草などが吸い込まれないようご注意ください。
※作業中にバケツ内の水があふれないようご注意ください。
※水槽からホース先端は70cm以上の落差が必要です。
- ⑤使用後はホース内の水を抜ききってから直射日光の当たらない場所で保管するようにしてください。
※アヒル弁部分が硬化・変形していると排水がスタートしづらくなる場合があります。その際は別売の【サクシオンポンプセット】をお買い求めください。

