

使用上の注意

- 水槽とホース先端の落差がない場合は使用できません。
- 全長 10 mm以下のちいさな魚がいる水槽では魚を吸い込まないようにご注意ください。

安全にお使いいただくために

お使いいただく前に説明文をよく読み、ご理解いただいてからお使いください。



注意

- 本製品は水棲生物飼育専用です。他の目的では使用しないでください。
- 水中に手を入れるときは、必ずすべての電源を切ってください。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。また子供のおもちゃにしないでください。

各部の名称



・ストレーナーA

効率良くゴミを吸い取る
ベタタンク・大粒の砂利
用ストレーナー



・ストレーナーB

砂利やソイルの吸込みを
防止するソイル・細かい
砂用ストレーナー
※パウダー状の砂利やソ
イルには使用できません。

ストレーナー

ホースクリップ



手持ち作業しやすく簡単に水槽に固
定できるホースクリップ
※フレームレス水槽専用(ガラス厚5
mm以下)


ホース(約1.3m)

サクションポンプ



スムーズな排水スタート
を実現するアヒル弁

ご使用方法



- ①ホースクリップを使用
してストレーナーの先
端を調整して固定して
ください。

ストレーナー先端



- ②サクションポンプがバケツに収まるようにし
てから1～2回強く握ると排水がスタートし
ます。排水のみの場合は固定したまま使用
してください。底面のゴミを取り除く際はホ
ースクリップを手を持ちながら使用してく
ださい。

※弁先がぴったりとくっついているとスムーズ
に排水がスタートしない場合があります。そ
の場合は指先などで軽くつまむようにして剥
がしてからご使用ください。

※排水中に砂や魚、水草などが吸い込まれな
いようご注意ください。

※作業中にバケツの水があふれないようご注
意ください。

※水槽からホース先端は10cm以上の落差が必
要です。

- ③使用後はホース内の水を抜ききってから直射日光の当たらない場所
で保管するようにしてください。

※アヒル弁部分が硬化・変形していると排水がスタートしづらくなる
場合があります。その場合は別売の「クイック水替えポンプミニ専
用アヒル弁」と交換してください。



水作株式会社

〒110-0016 東京都台東区台東1-9-6 水作秋葉原ビル
お客様相談室 TEL(03)5812-2552

ホームページアドレス

<https://www.suisaku.com>